

PRINT & REFILL DR2300 uusioidun rumpuyksikön sivulaskurin nollaus

Kun uusi rumpuyksikkö on vaihdettu Brother-laitteeseen, sen sivulaskuri pitää vielä nollata. Seuraava ohje on Brotherilta ja sama kuin käytettäessä Brotherin omaa rumpua. Sivulaskurin nollaus vaihtelee laitteittain:

HL-L2300D / HL-L2320D / HL-L2321D

- Laita tulostimeen virta päälle.
- Varmista, että etuluukku on auki.
- Pidä Go-näppäintä alas painettuna 4 sekunnin ajan kunnes kaikki LED valot palavat.
- Sulje etuluukku.
- Tarkasta, että Drum (Rumpu) -valo ei pala.

HL-L2305W / HL-L2315DW / HL-L2340DW / HL-L2360DN / HL-L2360DW / HL-L2361DN / HL-L2365DW / HL-L2366DW

- Laita tulostimeen virta päälle.
- Varmista, että etuluukku on auki.
- Pidä OK-näppäin alas painettuna noin 2 sekunnin ajan kunnes Drum Unit (Rumpuyksikkö) -teksti tulee näkyville. Paina OK.
- Paina ylöspäin näyttävää nuolta, jolloin Reset (Resetoi / nollaa) tulee näkyville. Nollaa rummun laskuri.
- Sulje etuluukku.

DCP-L2500D / DCP-L2520D / DCP-L2520DW / DCP-L2540DN / DCP-L2540DW / DCP-L2541DW / MFC-L2680W / MFC-L2685DW / MFC-L2700D / MFC-L2700DN / MFC-L2700DW / MFC-L2705DW / MFC-L2707DW / MFC-L2701D / MFC-L2701DW / MFC-2703DW

- Laita tulostimeen virta päälle.
- Varmista, että etuluukku on auki.
- Paina OK noin 2 sekunnin ajan, jolloin laitteen näytölle tulee viesti Replace Drum?
- DCP-mallit: Paina ylöspäin näyttävää nuolta rummun laskurin nollaamiseksi.
- MFC-mallit: Paina 1 rummun laskurin nollaamiseksi.

HL-L2380DW / DCP-L2560DW / MFC-L2720DW / MFC-L2740DW

- Laita tulostimeen virta päälle.
- Sulje etuluukku.
- Paina näppäintä, jossa on punainen rasti.
- Paina työkalu-kuvaketta (Settings) > All Settings > Machine Info > Parts Life
- Pian # kunnes kosketusnäytön viesti muuttuu.
- Paina Drum ja paina sitten Yes.
- Paina Koti/Alku -kuvaketta.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota aina ensin yhteyttä meihin!

PRINT&REFILL